HANDLEIDING GASMETER HONEYWELL ESMR5

Type G4, G6, G10, G16 en G25

Deze slimme gasmeter registreert de door u verbruikte hoeveelheid gas. De meter kan – met uw toestemming – door Coteq Netbeheer B.V. op afstand worden uitgelezen. Deze meetdata worden door uw energieleverancier gebruikt voor het opmaken van de jaarnota en uw tweemaandelijkse verbruiksoverzicht. De meetdata worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.



Meterdisplay
Op het display kunt u de meterstand aflezen. U activeert het display door op de drukknop te drukken.

Barcode/Serienummer
De barcode is opgebouwd uit de metercode (5 posities), serienummer (10 posities) en bouwjaar (2 posities). In dit geval: metercode G0053, serienummer 0035448392 en bouwjaar 17.

Drukknop
Toont na 1 keer drukken de meterstand

Veiligheid
De meter is op meerdere plaatsen verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden deze openmaken. Het is niet toegestaan om deze zegels te verbreken.

Typeaanduiding
U kunt een G4, G6, G10, G16, G25 hebben, afhankelijk van de grootte van uw aansluiting.

Meterdisplay
Op het display kunt u de meterstand aflezen. U activeert het display door op de drukknop te drukken.

G4 en G6 (met 3 decimalen achter de komma)



G10, G16 en G25 (met 2 decimalen achter de komma)



Storingsindicator
Licht op als de normale werking van de meter wordt verstoord. Dit wordt automatisch doorgegeven aan Coteq Netbeheer en duidt niet op een gevaarlijke situatie of foute meetstand.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op
www.coteqnetbeheer.nl/slimmemeter
of bel ons op **0546 836 666** (maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur).

coteq NETBEHEER

Coteq Netbeheer B.V.
Rohofstraat 83, 7605 AT Almelo
Postbus 71 , 7600 AB Almelo
0546 836 666
info@coteq.nl
www.coteqnetbeheer.nl