# HANDLEIDING ELEKTRICITEITSMETER
# KAIFA DSMR4.X Type MA105/MA304

**Deze slimme elektriciteitsmeter registreert de door u verbruikte hoeveelheid elektriciteit. De meter kan – met uw toestemming – door Coteq Netbeheer B.V. op afstand worden uitgelezen. Deze meetdata worden door uw energieleverancier gebruikt voor het opmaken van de jaarnota en uw tweemaandelijkse verbruiksoverzicht. De meetdata worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.**

**Meterdisplay**
Het meterdisplay geeft op de meter de verbruikte of teruggeleverde energie weer volgens de tabel hiernaast weergegeven.

**P1 poort**
Aan de meter kan randapparatuur worden aangesloten die informatie geeft over uw energieverbruik. Kijk op **energieverbruiksmanagers.nl** voor meer informatie.

**Meternummer**





**Veiligheid**
De meter is op meerdere plaatsen verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden deze openmaken. Het is niet toegestaan om deze zegels te verbreken.

**Aflezen van (terug-)leveringstanden**
Op het display van de slimme meter verschijnen achtereenvolgens 4 standen in kilowattuur (kWh) en een displaytest in een vaste volgorde: display test, +T1, +T2, -T1 en –T2. Elke stand is ongeveer vijf seconden zichtbaar. Deze cyclus wordt steeds herhaald. De betekenis van de codes staat in de tabel hieronder. Met behulp van de drukknop past u de weergave aan.

**Actueel verbruik**

**Toelichting 'op afstand doorgeven gegevens aan de netbeheerder'**
AU = Administratief Uit: alleen technische gegevens over het functioneren van de meter worden doorgegeven.
STD = Standaard: doorgeven van de meterstanden. Één keer per 2 maanden of vaker bij nadrukkelijke toestemming van uw kant.




**-P ← = teruglevering | → +P = levering (in kilowattuur (kWh))**

**Meterstand**

**Tariefaanduiding horende bij meterstanden**

| CODE | BETEKENIS |
|---|---|
| +T1* | Stand kWh-levering tegen laag tarief |
| +T2* | Stand kWh-levering tegen hoog tarief |
| +T1** | Stand kWh-teruglevering tegen laag tarief |
| +T2** | Stand kWh-teuglevering tegen hoog tarief |
| Display Test | Geeft alle mogelijke symbolen weer |

* Heeft u een energiecontract met alleen enkeltarief? Dan registreert uw meter toch verbruik bij zowel de hoogtarief- als de laagtariefcode. Voor uw totale verbruik moet u de verbruiksgegevens van de hoog- en laag tariefcode bij elkaar optellen.

** Telwerken –T1 en –T2 meten de netto teruggeleverde energie (= zelf opgewekte energie min direct gebruik van deze opgewekte energie in de eigen woning).

**Meer weten?**
Kijk voor meer informatie op **www.coteqnetbeheer.nl/slimmemeter** of bel ons op **0546 836 666** (maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur).

coteq NETBEHEER

Coteq Netbeheer B.V.
Rohofstraat 83, 7605 AT Almelo
Postbus 71 , 7600 AB Almelo
0546 836 666
info@coteq.nl
www.coteqnetbeheer.nl